

DESGASTE TIPO DEPRESSÃO INTERMITENTE



Fotos: Guia de Análisis de Condiciones para La Lanta (Neumatico) Radial

APARÊNCIA

Desgaste descontrolado, errático, ao redor da circunferência do pneu.

CAUSAS PROVÁVEIS

Falta de controle de absorção de impactos em alguns tipos de suspensão; rodas duplas desemparelhadas; pressão de ar incorreta; rolamentos com folga ou gastos; falta de uniformidade na montagem no aro; tal como mal assentamento do talão no aro, desbalanceado.

RECOMENDAÇÕES

Se o desgaste é excessivo renovar o pneu. Diagnosticar o problema mecânico e corrigir.

