

SEPARAÇÃO NA CINTA ESTABILIZADORA



Fotos: Guia de Análisis de Condiciones para La Lluanta (Neumático) Radial

APARÊNCIA

Separação na extremidade da cinta, na altura do ombro do pneu. Ao inspecionar notará que às vezes existem pontos planos (desgaste) na banda de rodagem.

CAUSAS PROVÁVEIS

Perda de adesão entre cinturas. Pode estar associado com penetração acompanhado de oxidação. Pode ser agravado por arraste lateral do pneu.

RECOMENDAÇÃO

Retire o pneu de serviço e consulte o fabricante.