

Texto
Carlos Thomaz
 Assessor Técnico da ABR

12. Aplicação de bandas pré-curadas

Para manter a qualidade e aparência de acabamento de pneus reformados, precisos passos devem ser seguidos para aplicação de bandas pré-curadas.

O operador de raspagem é responsável para definir a largura de raspagem. O operador deverá então verificar que a carcaça tem uma raspagem adequada a largura do coxim (lâmina de borracha) e da banda pré-curada.

Se o operador de construção, ou outro operador, preencher as escareações, são estes os responsáveis em verificar que todos estão perfeitamente preenchidos.

Para assegurar que a lâmina de borracha (coxim) não se estenda em área não raspada, o operador deverá estar seguro que a área de raspa está preparada adequadamente na largura e esmerilhadas na virada do ombro, conforme **Foto 2**.

A lâmina de borracha (coxim) não deverá ser aplicada em áreas não raspadas ou esmerilhadas, conseqüentemente se ocorrer, haverá separação nos primeiros quilômetros em serviço.



Foto 1

A medição precisa da largura da base da rodagem raspada é muito importante.



Foto 2

Raspagem ou esmerilhagem a mais da extremidade da rodagem para acomodar o excedente de lâmina de borracha (coxim) é crítico.