

**Foto 8**

As extremidades da banda pré-curada (emenda) são cuidadosamente juntadas. O operador deve usar filme de polietileno para evitar tocar nas superfícies raspadas.

A banda pré-curada é então roletada sobre o pneu e a emenda é geralmente preparada pelas mãos. Sempre que possível, o operador deve estar atento para combinar o desenho da rodagem das duas extremidades para não interrompê-lo.

Cuidados devem ser tomados em manusear lâminas de gomas e superfícies de carcaças raspadas.

A superfície raspada bem como a lâmina de goma não deve ser tocada pelas mãos. A maioria dos técnicos recomenda usar filme de polietileno para evitar contaminação por graxa, óleos ou umidade das mãos.

**Foto 9**

**Uma ferramenta com haste rombuda pode ser usada para pressionar firmemente as extremidades da emenda contra a base raspada.**

*(continua na próxima edição)*