


DESGASTE TIPO PONTA/CALCANHAR

Fotos: Guia de Análisis de Condições para La Llantia (Neumático) Radial

APARÊNCIA

Cada bloco ao redor do pneu tem o desgaste em desnível do alto para baixo da extremidade dianteira para traseira.

CAUSAS PROVÁVEIS

Ocasionado por diferenças de pressão no rodado duplo, ou diâmetro desigual.

RECOMENDAÇÃO

Em caso de desgaste com muita severidade, mudar a direção de giro do pneu até que a banda de rodagem tenha desgaste para ser reformada.